




TAILLES

MESUREZ VOS PIEDS



CONVERSION

La taille des rollers Rollerblade est toujours mesurée en centimètres (échelle MONDO POINT). Référez-vous à la charte de conversion de tailles afin de trouver votre taille dans votre échelle respective.

SIZE CONVERSION CHART

MONDO POINT/CM	15 16 17 17,5 18,5 19,5 20 20,5 21 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 31,5 32 32,5 33 33,5 34 34,5 35 35,5
EUROPEAN	25 26 27 28 29 30,5 31 32 33 34 35 36 36,5 37 38 38,5 39 40 40,5 41 42 42,5 43 44 44,5 45 45,5 46 47 47,5 48 48,5 49 50 50,5 51 51,5 52
U.K.	1 2 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15 15,5 16 16,5
USA WOMEN'S	5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5
USA MEN'S	8J 9J 10J 11J 12J 13J 13,5J 1 2 3 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15 15,5 16 16,5 17 17,5

FIT

Pour nos rollers TWISTER EDGE nous vous recommandons d'acheter une demi-taille en plus par rapport aux autres rollers Rollerblade pour profiter d'un confort parfait.
Pour nos rollers TWISTER et MAXXUM nous vous recommandons d'acheter une taille en plus par rapport aux autres rollers Rollerblade pour profiter d'un confort parfait.

ROLLERS ENFANTS

Tous nos rollers enfants ont une coque extensible à 4 tailles. Vous devez vous référer aux informations sur la boîte pour connaître les tailles. Pour agrandir le roller, appuyez sur le bouton et faites glisser la coque vers l'avant.